

**Modèle: OZG1073, OZG1077, OZG1079, OZG1083
OZG1102, OZG1105, OZG1106**

L'indication à gauche:

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.

L'indication à droite

RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE (HEURE, 24 HEURES, MINUTE ET SECONDE)

Heure, 24 heures, minute, seconde et jour sont réglés par la même opération.

PROCÉDURE DE RÉGLAGE

JOUR → HEURE & 24 HEURES → MINUTE → SECONDE

RÉGLAGE DU JOUR

Tirez sur la couronne jusqu'à la 2ème position pour arrêter la trotteuse. Tournez les aiguilles des heures/minutes dans le sens horaire pour régler un jour. Pour régler le jour, vous devez faire avancer l'aiguille d'un tour complet.

REMARQUE :

- * Si vous réglez le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire, la date risque de ne pas basculer. Ne réglez pas le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire.
- * Le jour change entre 0:00 a.m. et 5:30 a.m.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Après avoir réglé le jour, réglez les aiguilles des heures (et 24 heures) et des minutes. Tournez les aiguilles des heures/minutes dans le sens horaire pour régler l'heure.

Modèle: OZG1008, OZG1009

L'indication à gauche:

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.

L'indication à droite

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au 2ème clic.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire pour régler la date. Si la date est réglée entre 9:00 du soir et 1:00 du matin, elle ne changera peut-être pas le jour suivant.
3. Lorsque la date a été réglée, renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale.

RÉGLAGE DU JOUR

1. Appuyez sur le bouton du haut pour régler le jour.

RÉGLAGE DU MOIS

1. Appuyez sur le bouton du bas pour régler le mois.

Modèle: OZG1150, OZG1151, OZG1152, OZG1155, OZG1156, OZG1158

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.

www.boudier-cie.com



Boudier & Cie

Notice d'Utilisation

Chers clients,

nous vous remercions d'avoir choisi une montre Boudier & Cie. Nos produits se distinguent par un choix précis des matériaux et un design exclusif. Ils s'adaptent au quotidien, au sport ou à vos soirées. Une montre Boudier & Cie représente votre style et conforte votre confiance.

Dans cette brochure vous trouverez toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte et de longue durée de vos produits.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec Boudier & Cie.

Modèle: OZG1056, OZG1057, OZG1058

RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE (HEURE, 24 HEURES, MINUTE ET SECONDE)

Heure, 24 heures, minute, seconde et jour sont réglés par la même opération.

PROCÉDURE DE RÉGLAGE

JOUR → HEURE & 24 HEURES → MINUTE → SECONDE

RÉGLAGE DU JOUR

Tirez sur la couronne jusqu'à la 2ème position pour arrêter la trotteuse. Tournez les aiguilles des heures/minutes dans le sens horaire pour régler un jour. Pour régler le jour, vous devez faire avancer l'aiguille d'un tour complet.

REMARQUE :

* Si vous réglez le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire, la date risque de ne pas basculer.

Ne réglez pas le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire.

* Le jour change entre 0:00 a.m. et 5:30 a.m.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Après avoir réglé le jour, réglez les aiguilles des heures (et 24 heures) et des minutes.

Tournez les aiguilles des heures/minutes dans le sens horaire pour régler l'heure.

Pour garantir un réglage correct de l'heure, tournez d'abord l'aiguille des minutes avec 5 minutes d'avance par rapport à l'heure désirée, puis revenez (dans le sens anti-horaire) à l'heure désirée.

Après avoir réglé l'heure, utilisez un signal horaire pour synchroniser la montre en renfonçant la couronne jusqu'à sa position normale pour lancer la trotteuse.

REMARQUE :

Assurez-vous d'avoir correctement réglé le statut AM/PM avant de régler l'heure. Lorsque le jour change, la montre passe au statut AM (anté méridien). (Le jour change entre 0:00a.m. et 5:30a.m. ou un peu plus tard) Vérifiez le statut a.m./p.m. avec l'aiguille des 24 heures.

RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)

Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position. Tournez la couronne dans le sens anti-horaire pour régler la date rapidement.

REMARQUE :

* Ne réglez pas la date entre les heures 9:00p.m. et 0:30a.m. La date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.

Modèle: OZG1093, OZG1095, OZG1097, OZG1099, OZG1131, OZG1132, OZG1133, OZG1166, OZG1167, OZG1168

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au 2ème clic.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire pour régler la date. Si la date est réglée entre 9:00 du soir et 1:00 du matin, elle ne changera peut-être pas le jour suivant.
3. Lorsque la date a été réglée, renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale.

RÉGLAGE DU JOUR

1. Appuyez sur le bouton du haut pour régler le jour.

RÉGLAGE DU MOIS

1. Appuyez sur le bouton du bas pour régler le mois.

Boudier & Cie

